



The Cruiser (CKT) is a durable, versatile scale for industrial counting and weighing needs. Ideal for stock control tasks, checkweighing during packaging processes and general weighing, Cruiser (CKT) can help reduce waste and eliminate shortages. The Backlit display changes colour to show if a sample is under, over, or within the preset limits. Designed to be tough, the Cruiser (CKT) features ABS housing, stainless steel platform, non-slip feet and load cell protection.

The Cruiser delivers powerful performance for industrial applications



Features

- Backlit display changes colour for quick notification of checkweighing limits
- Colour-coded keys facilitate quick recognition of the most frequently used buttons
- Large, grade 304 stainless steel pan allows easy cleaning
- RS-232 interface is available to provide speedy connection to computers and printers
- Optional USB interface simplifies data communication
- Sealed keypad protects against dirt and spills
- Solid ABS housing is durable for industrial use
- Adjustable levelling feet help optimise setup
- Drip channels help divert spills away from the scales internal components
- Checkweighing with audible alarm
- External calibration allows for verification and adjustment with weights
- Internal counting resolution 1:600,000 for precise results
- Parts counting optimisation automatically refines piece weight as parts are added
- Parts counting with freely selectable sample sizes
- Preset tare function speeds the process of repetitive weighing
- Programmable auto power-off to save energy
- Rechargeable battery included for operation almost anywhere

Applications

- Weighing
- Parts counting
- Checkweighing
- Check counting
- Accumulation of weight
- Percentage weighing
- Net total weighing

About ADAM:

For more than 45 years, professionals worldwide have relied on Adam Equipment for an extensive selection of dependable and affordable weighing equipment. Adam provides the right balance of speed, performance and value.

Model	CKT 4	CKT 8	CKT 16	CKT 32	CKT 48	CKT 8H	CKT 8UH	CKT 16UH	CKT 32UH	CKT 48UH	CKT 4M	CKT 8M	CKT 20M	CKT 40M				
Capacity	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	8kg	16kg	32kg	48kg	4kg	8kg	20kg	40kg				
Readability	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	10g				
Repeatability (S.D.)	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	0.2g	0.1g	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	10g	20g				
Linearity (+/-)	0.3g	0.6g	1.5g	3g	6g	0.3g	0.3g	0.6g	1.2g	3g	3g	6g	15g	30g				
Pan Size	210x300mm																	
Weighing Units	g, kg, lb, oz, lb:oz										g, kg							
Stabilisation Time (sec)	2																	
PLU memories	100																	
Interface	RS-232, Optional USB																	
Calibration	External calibration										N/A							
Display	Backlit LCD with 15mm -high digits																	
Power Supply	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Internal rechargeable battery																	
Operating Temperature	-10° to 40°C																	
Housing	ABS plastic																	
Overall Dim.	326x355x115mm (wx dx h)																	
Net Weight	3.29kg																	
Approvals	N/A										EC type approved							

Accessories

Item number Description

3074010267	USB cable
302013912	Hard carrying case with lock
2020013913	In-use cover (pack of 5)
2020013914	In-use cover (pack of 10)
3022013911	In-use cover
1120011156	ATP thermal printer
3014011014	RS-232 cable M-F
600002028	AdamDU Data Collection Program
202000001	Weigh-below hook (factory-fitted)
700660290	Calibration certificate
1120014641	AIP impact printer
2020013915	USB option

Key Accessories



ATP thermal printer

Easy-to-use features combined with quick set-up equals a truly versatile thermal printer. A single push-button feed key and three easy-to-read LED indicators make operation simple.



AdamDU data collection program

Adam DU software connects a balance to the laboratory network, helping to achieve seamless data collection, transfer and analysis. DU features an easy-to-use interface with a main command window, allowing users to quickly collect information from up to eight Adam balances simultaneously using RS-232 or USB connections.

Supplied by



La Cruiser (CKT) est une balance durable et versatile pour le comptage et les besoins de pesage industriels. Idéale pour les tâches de gestion d'inventaire ou de contrôle de poids pendant le processus d'emballage, la Cruiser peut aider à réduire le gaspillage et éliminer les excédents. Un écran rétroéclairé change de couleur si un échantillon est sous, au-dessus ou entre, les limites prédéfinies. Conçue pour être solide, la Cruiser possède un boîtier en ABS, une plate-forme en acier inoxydable, des pieds antidérapants et une protection pour la cellule de charge.

La Cruiser fournit une performance puissante pour les applications industrielles



Caractéristiques

- L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les déversements des composants internes de la balance
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Résolution du comptage interne 1:600,000 pour des résultats précis
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Accumulation de poids
- Pesage en pourcentage
- Pesage total net

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	CKT 4	CKT 8	CKT 16	CKT 32	CKT 48	CKT 8H	CKT 8UH	CKT 16UH	CKT 32UH	CKT 48UH	CKT 4M	CKT 8M	CKT 20M	CKT 40M				
Capacité	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	8kg	16kg	32kg	48kg	4kg	8kg	20kg	40kg				
Précision	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	0.01kg				
Reproductibilité (S.D)	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	0.2g	0.1g	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	10g	20g				
Linéarité (+/-)	0.3g	0.6g	1.5g	3g	6g	0.3g	0.3g	0.6g	1.2g	3g	3g	6g	15g	30g				
Taille du plateau	210x300mm																	
Unités de pesage	g, kg, lb, oz, lb:oz																	
Temps de stabilisation (sec)	2																	
Mémoire PLU	50																	
Interface	RS-232, USB optionnel																	
Calibrage	Calibrage externe										Non disponible							
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm																	
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable																	
Température d'utilisation	-10° à 40°C																	
Boîtier	ABS																	
Dim. totale	326x355x115mm (lpxhx)																	
Poids net	3.29kg																	
Homologation	Non disponible										Homologuée de Type CE							

Accessoires**Numéro d'article Description**

- 302013912 Valise de transport
 2020013913 Coque en Plastique (5)
 2020013914 Coque en Plastique (10)
 3022013911 Coque en Plastique
 1120011156 Imprimante Thermique ATP
 3014011014 Câble RS-232 vers PC
 600002028 Programme d'acquisition de données Adam DU
 3074010267 Câble USB
 202000001 Crochet de pesée sous la balance (Assemblage usine seulement)
 700660290 Certificat de Calibrage
 1120014641 Imprimante à impact AIP
 2020013915 Option USB

Accessoires Principaux**Imprimante Thermique ATP**

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspond à une imprimante thermique vraiment polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.

**Programme d'acquisition de données Adam DU**

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transférer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.

Fourni par



Die Cruiser (CKT) ist eine langlebige, vielseitige Waage für industrielles Wiegen und Zählen. Ideal für Warenbestandsprüfungen, Kontrollwiegen während eines Verpackungsprozesses sowie alle Wiegeaufgaben, kann die Cruiser (CKT) Fehlbestände reduzieren und Ausschuss minimieren. Das hinterleuchtete LCD verändert die Farbe, abhängig davon, ob ein Muster unterhalb, oberhalb oder innerhalb der voreingestellten Grenzwerte ist. Entwickelt für höchste Ansprüche, verfügt die Cruiser (CKT) über ein stabiles Gehäuse aus ABS, eine Edelstahlplattform, rutschfeste Füße und Überlastsicherung der Wägezelle.

Die Cruiser bietet höchsten Komfort für alle industriellen Anwendungen.



Merkmale und Funktionen

- Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Höhenverstellbare hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Kalibrierung und Justage mit externen Justagegewichten
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Summenspeicher
- Percentwägung
- Netto-Summen-Berechnung

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipment's breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CKT 4	CKT 8	CKT 16	CKT 32	CKT 48	CKT 8H	CKT 8UH	CKT 16UH	CKT 32UH	CKT 48UH	CKT 4M	CKT 8M	CKT 20M	CKT 40M
Kapazität	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	8kg	16kg	32kg	48kg	4kg	8kg	20kg	40kg
Ablesbarkeit	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	0.01kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	0.2g	0.1g	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	10g	20g
Linearität (+/-)	0.3g	0.6g	1.5g	3g	6g	0.3g	0.3g	0.6g	1.2g	3g	3g	6g	15g	30g
Größe Wägeplatte														210x300mm
Wägeeinheiten														g, kg, lb, oz, lb:oz
Stabilisierungszeit (sec)														2
PLU-Speicher														50
Schnittstelle														RS-232, USB (opt.)
Kalibrierung														Extern k.A.
Anzeige														Hinterleuchtetes LCD mit 15mm Ziffernhöhe
Stromversorgung														12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur														-10° bis 40°C
Gehäuse														ABS Kunststoff
Gesamtabmessungen														326x355x115mm (BxTxH)
Nettogewicht														3.29kg
Zulassungen														Eichfähig

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
302013912Hartschalentragekoffer mit Schloss
2020013913Arbeitsschutzhülle (5)
2020013914Arbeitsschutzhülle (10)
3022013911Arbeitsschutzhülle
1120011156ATP Thermo drucker
3014011014RS-232 Kabel
600002028Adam DU - Datensammelprogramm
3074010267USB Kabel
202000001Unterflurwägevorrichtung (werksmontiert)
700660290Adam Kalibrierschein
1120014641Nadeldrucker
2020013915USB Option

Key Accessories



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermo drucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.

Bestellen

www.adamequipment.com

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.